



ERSATZTEILLISTE

SPARE PARTS LIST

**LISTE DES PIECES
DE RECHANGE**

LISTINO RICAMBI

LISTA DE RECAMBIOS

WY AZ CZESCI



SRV 65

ROBiN EH12



Wbdr Maschindntdchnik GmbH
Postfach 2153, 57329 Bad Laasphe-ückdrshausdn
Tdldfon 02754 / 398-0
Tdldfax (02754) 398-101 (Zdntralrd)
u. 398-102 (Ersatztdild)

EG - KONFORMITÄTSEKLRUNG

EC DECLARATION OF CONFORMITY/ DECLARATION DE CONFORMITE CE
DICHIAZIONE CE DI CONFORMITA / DECLARACION CE DE CONFORMIDAD
EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING / EF-OVERENSSTEMMELSESEKKAERING
DECLARACAO CE DE CONFORMIDADE / EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
DEKLARACJA Ś&

im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG und der EG Richtlinie 2000/14/EG - Geräuschemissionen

- I **Art** / Category / Catégorie / Categoria Tipo / Kategori /
Soort / Categoria / kategori / Typ
- II **Hersteller (Typ)** / Make (Type) / Marque (Type) / Marca (Tipo) /
Marca (Codice) / Producent (Type) / Merk (Type) / Marca (Tipo) /
Tillverkare (Typ) / Producent
- III **Nennleistung** / Nominal-performance / La puissance nominale / Prestazione nominale /
Potencia nominal / Nominaal vermogen / Nominel ydelse / Potência nominal / Nominell
effect / Moc
- IV **gemessener Schalleistungspegel** / measured sound power level / niveau de
puissance acoustique mesure / livello di potenza sonora rilevato / nivel de potencia
acústica medido / gemeten geluidsvermogensniveau / målt lydeffektniveau / Nivel de
potência sonora midido / uppmätt ljudeffektnivå / Mierzony poziom d ~~ZL~~ ~~EX~~
- V **garantierter Schalleistungspegel** / guaranteed sound power level / niveau de
puissance acoustique garanti / livello di potenza sonora garantito / nivel de potencia
acustica garantizado / gwarantowany poziom d ~~ZL~~ ~~EX~~ /
sonoro garantido / garanterad ljudeffektnivå / Natę ~~ZL~~ ~~EX~~ ~~Q~~ ~~H~~ ~~KD~~ ~~D~~ ~~V~~ ~~X~~
- VI **beteiligte Zertifizierungsstelle** / notified body involved / de l'organisme notifié/
dell'organismo notificato che l'ha effettuata / dirección del organismo notificado que haya
intervenido / betrokken aangemelde instantie / pagældende bemyndigede organ /
organismo notificado involucrado / berörda anmälda organets namn / Jednostka
FHU ~~\~~ ~~I~~ ~~N~~ ~~X~~ ~~M~~ ~~A~~ ~~F~~ ~~D~~
- VII **Konformitäts-Bewertungsverfahren** / Conformity assessment procedure followed /
la procédure appliquée pour l'évaluation de la conformité et / procedura di valutazione
della conformità / procedimiento de evaluación de la conformidad / gevolgde
overeenstemmingsbeoordelingsprocedure / den fulgte
overensstemmelssesvurderingsprocedure / procedimento de avaliacao de conformidade
/ Vilket förfarande för bedömning av överensstämmelse / Przebieg kontroli

Vibrationsstamper
SRV 65



P = 3,0 kW

LWA = 107 dB (A)

LWA = 108 dB (A)

RWTÜV

Postfach 103161
D-45032 Essen

interne Fertigungskontrolle
nach Anhang VI
EG Richtlinie 2000/14/EG


ist in Übereinstimmung mit folgenden Richtlinien hergestellt worden / has been produced in accordance with following
standards / est produit conforme aux dispositions des directives europeenes ci-apres / ha sido fabricado en conformidad con las
siguientes normas / é stato fabbricato in conformità alle sequenti norme / er blevet fremstillet i overensstemmelse med følgende
retningslinier / in overeenstemming met de volgende voorschriften gefabriceerd is / é fabricado conforme as seguintes normas / har
tillverkats i överensstämmelse med följande riktlinjer / Zg ~~R~~ ~~Q~~ ~~R~~ ~~Ś~~ ~~I~~ ~~J~~ ~~R~~ ~~E~~ ~~R~~ ~~Z~~ ~~L~~ ~~Q~~ ~~X~~ ~~I~~ ~~Q~~ ~~P~~ ~~I~~ ~~S~~ ~~I~~ ~~H~~ ~~S~~ ~~L~~ ~~V~~ ~~D~~ ~~P~~

98/37/EG Maschinenrichtlinie des europäischen Parlamentes und des Rates vom 22. Juni 1998
2000/14/EG EG-Richtlinie Geräuschemissionen vom 8. Mai 2000
EN 500 Teil 1 Bewegliche Straßenbaumaschinen – Sicherheit
Gemeinsame Anforderungen
EN 500 Teil 4 Bewegliche Straßenbaumaschinen – Sicherheit
Besondere Anforderungen an Verdichtungsmaschinen

Bescheinigung bitte sorgfältig aufbewahren / File certificate carefully / Conserver certificat soigneusement / Conservar
certificado cuidadosamente / Pregasi conservare accuratamente certificato / Beviset bedes opbevares omhyggeligt / Verklaring a.u.b.
zorgvuldig bevar / Conservar o certificado com cuidado / Beviset skall om sorgsfullt bevaras / *H ~~N~~ ~~O~~ ~~D~~ ~~U~~ ~~D~~ ~~E~~ ~~F~~ ~~I~~ ~~E~~ ~~J~~ ~~R~~ ~~G~~ ~~Q~~ ~~R~~ ~~Ś~~ ~~S~~ ~~U~~ ~~R~~ ~~V~~ ~~J~~ ~~E~~ ~~D~~ ~~F~~ ~~K~~ ~~R~~ ~~Z~~ ~~D~~ ~~U~~

Bad Laasphe – Rückershausen, den 02.01.2003


W. Weber, Geschäftsführer



9 * \$ * 4 / CUEJKPGVGEJPKM ~~D~~ ~~O~~ ~~D~~ *
Im Boden 5-8, 10 – D-57334 Bad Laasphe
Postfach 2153 – D-57329 Bad Laasphe
Telefon: 02754/398-0 – Fax 02754/398-101
E-mail: Verkauf@webermt.de
Internet: <http://www.webermt.de>



BITTE, NOTIEREN SIE SERIENNUMMER UND MOTORNUMMER IHRER MASCHINE:

PLEASE WRITE DOWN SERIALNUMBERS OF MACHINE AND ENGINE:

NOTEZ SVP LE NUMERO DE SERIE ET LE NUMERO DU MOTEUR DE VOTRE MACHINE:

SI PREGA DI ANNOTARE SEMPRE I NUMERI DI SERIE SIA DELLA VS. MACCHINA CHE DEL MOTORE:

MAQUINA: ROGAMOS ANOTEN EL NUMERO DE SERIE Y NUMERO DE MOTOR DE SU MAQUINA:

MASCHINE
MACHINE
MACCHINA
MAQUINA

#

MOTOR
ENGINE
MOTEUR
MOTORE

#

ZUR VERMEIDUNG VON FEHLLIEFERUNGEN UND VERZÖGERUNGEN SIND BEI DER BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN FOLGENDE ANGABEN UNBEDINGT ERFORDERLICH:

- MASCHINENTYP
- SERIENNUMMER DER MASCHINE
- SERIENNUMMER DES MOTORS (BEI MOTORTEILEN)
- TEILENUMMER
- BESTELLMENGE

TO AVOID ERRORS IN DELIVERY PLEASE STATE THESE PARTICULARS WHEN ORDERING:

- TYPE OF MACHINE
- SERIAL NO. OF MACHINE
- SERIAL NO. OF ENGINE (ON ENGINE PARTS)
- PART-NO.
- QUANTITY REQUIRED

AFIN D'EVITER DES ERREURS DE COMMANDE ET DES RETARDS DE LIVRAISON IL EST NECESSAIRE D'INDIQUER LES CARACTERISTIQUES SUIVANTES:

- TYPE DE MACHINE
- LE NUMERO DE SERIE DE LA MACHINE
- LE NUMERO DE SERIE DU MOTEUR
- LE NUMERO D'IDENTITE DE LA PIECE
- LA QUANTITE SOUHAITEE

ONDE EVITARE DISGUIDI E RITARDI NELLE CONSEGNE DIE RICAMBI SI PREGA DI INDICARE SEMPRE:


- TIPO DELLA MACCHINA
- NUMERO DI SERIE DELLA MACCHINA
- NUMERO DI SERIE DEL MOTORE (SE SI RICHIEDONO PEZZI DEL MOTORE)
- NUMERO D'ORDINE DIE SINGOLI RICAMBI
- QUANTITA

A FI DE EVITAR ERRORES DE ENTREGA, ROGAMOS INDIQUEN LOS SIGUIENTES DATOS CUANDO PASE PEDIDOS DE RECAMBIO:

- MODELO DE MAQUINA
- NO. DE SERIE DE LA MAQUINA
- NO. DE SERIE DEL MOTOR (EN PIEZAS PARA MOTOR)
- REFERENCIA DEL RECAMBIO
- CANTIDAD PEDIDA

E 2062-0101

Position R ef.No. Repèr e Posizione Posi cion	Menge Quantity Quantit é Quantit a Canti dad	T eile-Nr. Par t-No. No. R éf érence Nr. d' Ordine No. R éf érenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaci ones	Position R ef.No. Repèr e Posizione Posi cion	Menge Quantity Quantit é Quantit a Canti dad	T eile-Nr. Par t-No. No. R éf érence Nr. d' Ordine No. R éf érenzia	Hinweis Hints Indicati ons Indicazione Indicaciones
1	1	10015664		29	1	20019005	
2	4	20025522	M8x16	30	4	25040045	DIN931-M10x70-8.8
3	4	20025521	M10x15	31	4	20029001	VSK 10
4	1	20025524	DIN3770-157x3				
5	1	10015665					
6	4	25044063	DIN912-M8x35-8.8				
7	4	20029011	VSKZ8 verz.				
8	1	20025523	DIN3770-129x3				
9	1	10015666					
10	1	25001045	DIN625-6007				
11	1	25017033	42x62x7				
12	1	25035003	DIN472-62x2				
13	1	25034006	DIN471-35X1:5				
14	1	25001257	DIN617-NK16/20				
15	1	25035025	DIN472-24x1.2				
16	1	10007093					
17	1	10009651					
18	1	25001012	DIN625-6207				
19	1	25035010	DIN472-72x2.5				
20	1	25034006	DIN471-35x1.5				
21	1	25001047	DIN625-6305				
22	1	10005346					
23	1	25047003	DIN7991-M8x16-8.8				
24	1	10009653					
25	1	25025167	DIN179-A14x16				
26	1	25001206	DIN628-3004				
27	1	25035008	DIN472-42x1.75				
28	1	25034003	DIN471-20x1.2				




SChfdube flit
 LOctite
 270 eiffllebefl

E2062-0101

E 2063-0101


Position R ef.No. Repère Posizione Posición	Menge Quantity Quantité Quantità Cantidad	T eile-Nr. Par t-No. No. R éférence Nr. d' Ordine No. R eferenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaciones	Position R ef. No. Repère Posizione Posición	Menge Quantity Quantité Quantità Cantidad	T eile-Nr. Par t-No. No. R éférence Nr. d' Ordine No. R eferenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaciones
1	1	10016225					
2	4	25038016	DIN933-M10x40-8.8				
3	4	20029001	VSK 10				
4	1	10022193					
5	1	10006964					
6	1	20013067					
7	2	20008035					
8	2	20008053					
9	1	10001162					
10	1	10006965					
11	1	10006969					
12	1	25025157	DIN6796-12-FSt				
13	1	10006970					
14	1	10006972					
15	2	10006971					
16	1	10006973					
17	6	20025522	M8x16				
18	1	25030014	DIN910-G1/2"A5.8				
19	1	20013080					
20	1	20013068					
21	6	25038011	DIN933-M8x40-8.8				
22	6	20029003	VSK 8				
23	1	20025520					
24	2	20007039					



E 2063-0101

E 2064-0101

Position R ef.No. Repère Posizione Posición	Menge Quantity Quantité Quantità Cantidad	T eile-Nr. Par t-No. No. R éf érence Nr. d' Ordine No. R eferenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaciones	Position R ef. No. Repère Posizione Posición	Menge Quantity Quantité Quantità Cantidad	T eile-Nr. Par t-No. No. R éf érence Nr. d' Ordine No. R eferenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaciones
1	1	10001214					
2	2	25025159	DIN608-M12x80-4.6				
3	2	25025160	DIN608-M12x100-4.6				
4	4	20029004	VSK 12				
5	4	25031005	DIN934-M12-8				
6	2	25049065	DIN125-B13				




E2064-0101

E 2065-0101

Position R ef.No. Repère Posizione Posición	Menge Quantity Quantité Quantità Cantidad	T eile-Nr. Par t-No. No. R éférence Nr. d' Ordine No. R eferenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaciones	Position R ef.No. Repère Posizione Posición	Menge Quantity Quantité Quantità Cantidad	T eile-Nr. Par t-No. No. R éférence Nr. d' Ordine No. R eferenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaciones
1	1	20001210	Robin EH 12-20	29	1	10016203	
2	1	20002074		30	1	20025634	
3	1	25049016	DIN440-R9	31	1	10015752	
4	1	20022018	Tensilock M8x20	32	1	20007056	
5	1	10022158		33	1	20007007	
6	2	20022026	Tensilock M6x12	34	1	25038002	DIN933-M6x16-8.8
7	1	40001533		35	1	20029007	VSK 6
8	2	20022002	Tensilock M8	36	1	25031002	DIN934-M6-8
9	1	10015745		37	4	20026434	
10	2	25040027	DIN931-M8x35-8.8	38	1	20019318	
11	1	25049016	DIN440-R9				
12	1	20029003	VSK 8				
13	1	25038058	DIN931-M8x20-8.8				
14	2	25031002	DIN934-M6-8				
15	1	20008066					
16	1	20006411					
17	2	25047031	DIN7991-M5x8				*) je nach Bedarf
18	1	20025791					according to requirement
19	1	20025611					selon les besoins
20	1	20025614					segun necesidades
21	2	25038008	DIN933-M8x25-8.8				se necessario
22	4	25048002	DIN125-8.4				
23	2	20022002	Tensilock M8				
24	1	20013072					
25	*	25025188	DIN988-PS14x20x0,3				
26	1	20025612					
27	1	20007216					
28	1	10015751					


Robi EH 12



E 2065-0101

E 2066-0101


Position R ef.No. Repère Posizione Posición	Menge Quantity Quantité Quantità Cantidad	T eile-Nr. Par t-No. No. R éf érence Nr. d' Ordine No. R eferenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaciones	Position R ef. No. Repère Posizione Posición	Menge Quantity Quantité Quantità Cantidad	T eile-Nr. Par t-No. No. R éf érence Nr. d' Ordine No. R eferenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaciones
1	1	20002074					
2	1	20002530					
3	2	20002531					
4	2	20002254					
5	4	20002232					
6	2	20002338					
7	2	20002339					



E 2066-0101

E 2067-0101


Position R ef.No. Repère Posizione Posición	Menge Quantity Quantité Quantità Cantidad	T eile-Nr. Par t-No. No. R éférence Nr. d' Ordine No. R eferenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaciones	Position R ef.No. Repère Posizione Posición	Menge Quantity Quantité Quantità Cantidad	T eile-Nr. Par t-No. No. R éférence Nr. d' Ordine No. R eferenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaciones
1	1	10022233					
2	1	10022232					
3	2	20004016					
4	10	20029003	VSK8				
5	8	25038007	DIN933-M8x20-8.8				
6	2	20005013					
7	2	25031003	DIN934 M8-8				
8	4	25038009	DIN933-M8x30-8.8				
9	4	20022002	M8				



E20@7-0101

E 2068-0101

Position Ref.No. Repère Posizione Posicion	Menge Quantity Quantité Quantità Cantidad	Teile-Nr. Part-No. No. Référence Nr. d'Ord ine No. Referenzia	Hinweis Hints Indications Indicazione Indicaciones	Position Ref. No. Repère Posizione Posicion	Menge Quantity Quantité Quantità Cantidad	Teile-Nr. Part-No. No. Référence Nr. d'Ordine No . Referenzia	Hinweis Hints Ind ications Indicazione Indicaciones
1	2	10003087					
2	2	25025239	DIN608-M12x110-4.6				
3	4	25031005	DIN934-M12-8				
4	1	10002141					
5	2	20025007					
6	2	25048006	DIN125-A21				
7	2	25037004	DIN94-4x40				



E 2068-0101

For problems, questions and further information refer to one of the following addresses:

in Germany and	WEBER Maschinentechnik GmbH Postfach 2153 57329 Bad Laasphe – Rückershausen	Telefon Telefax Telefax	02754 / 398-0 switchboard 02754 / 398101 02754 / 398102 - spare parts- directlinie
In Netherlands	WEBER Machinetechniek B.V. Graafschap Hornelaan 159 6001 AC Weert	Telefon Telefax	0495 / 530215 0495 / 541839
in France	WEBER Technologie S.a.r.l. 26, rue d'Arsonval 69680 Chassieu	Telefon Telefax	04.72.79.10.20 04.72.79.10.21
in Poland	WEBER Maschinentechnik SP. ZO.O. ul. Grodziska 7 05-830 Stara Wies / Nadarzyn	Telefon Telefax	22 / 739 70 – 80 22 / 739 70 – 81 22 / 739 70 - 82
in USA und Canada	WEBER Machine (USA), Inc. 40 Johnson Ave 112 Bangor, ME 04401	Telefon Telefax	207 / 947 / 4990 207 / 947 / 5452
in South - America	WEBER Maschinentechnik do Brasil Ltda. Rua Sete de Setembro, 275 93332-470 Novo Hamburgo-RS	Telefon Telefax	0055 - 51 - 587 3044 0055 - 51 - 587 2271

www.serviscentrum.cz

+420 607 607 077

info@serviscentrum.cz

